

# LINE XVR 4 H.265 快速安装说明

LINE  
video surveillance system



## 使用前准备工作

该手册可以帮您快速安装视频监控系统。

详细说明和补充信息请访问网站：



devline.cn

## 设备连接

参照示意图：

1. 安装HDD硬盘到XVR，参照图一所示。
2. 连接TVI, CVI, AHD, CVBS摄像机到XVR，这里及以下操作请参照图一和图二。
3. 连接网络摄像机到交换机。
4. 确认交换机已连接到电源。
5. 通过网线将XVR连接交换机。
6. XVR通电。
7. 通过HDMI或VGA线连接显示器。
8. 连接USB鼠标到XVR。

图一



## 设置XVR

任意Line客户端都可以本地和远程管理系统。

### 本地设置

1. 将监控录像机连接键盘、鼠标和显示器；
2. 开启录像机；
3. 系统启动后激活窗口打开，登录名默认为admin（无密码）；
4. 进入“管理”，打开“视频”，进行摄像头的连接。

### 远程设置

1. 使用admin tool工具可以更改设备的时间和静态IP地址；
2. 下载安装最新Line软件<https://devline.cn/soft/>；
3. 打开服务器搜索，找到监控录像机。登录名默认为admin（无密码）；
4. 摄像头连接设置：“监控预览” - “管理” - 摄像机通道 - “连接设置”



## 移动客户端设置

用Android或iOS的智能手机或平板进行远程视频监控时，必须安装专门的移动APP应用。

1. 进入iTunes、豌豆荚或应用宝搜索Line camera，下载安装到设备上。
2. 添加XVR：点击“设置” - “服务器列表”，在显示的窗口点击“+”创建新的服务器，输入服务器名称、IP地址或域名和传输端口，及在Line软件中使用的登录名和密码。